



JAPAN AIRLINES


卓上カレンダーの組立手順・使い方

当カレンダーは環境に配慮してプラスチックを使用せずに
上部を糊で綴じる仕様を採用しております。

① 背面の左右の脚を立ち上げます。



② 支えを倒して固定します。



③ 月が替わったら剥がします。毎月1枚ずつ
ゆっくりとはがしてご利用ください。



⚠ 180度以上めくらないでください。
破損の原因となります。



【お取り扱い上のご注意】

- 紙製のため、無理に組み立てたり、何度も組み立てますと、破損や折れ曲がりが発生することがありますのでご注意ください。
- 尖った部分がありますので、お取り扱いにご注意ください。